MITSUBISHI

三菱IH クッキングヒーター (家庭用)

取扱説明書・レシピ集

形名

トッププレート幅60cm

■CS-G32VS

■ CS-G32VNS (グリルディッシュあり)

CS-G32VNSR

(グリルディッシュあり・レンジフード連動機能あり)

※別紙もあわせてご覧ください「レンジフード連動システムについて」

トッププレート幅75cm

■ CS-G32VWS
■ CS-G32VNWS

CS-G32VNWSR

(グリルディッシュあり・レンジフード連動機能あり)

※別紙もあわせてご覧ください「レンジフード連動システムについて」



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ て、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能 の確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

安全のために必ずお守りください… 4

ご使用上のお願い…8

知っておいていただきたいこと… 8

各部のなまえとはたらき…12

使えるなべ・使えないなべ…16

IHヒーターの使いかた…18

お湯を沸かす…20

揚げる…22

調理のポイント…24

IHヒーター/揚げ物

中央ヒーターの使いかた…26

グリルメニュー 使い分け・特長・準備…28

自動で魚を焼く…30

グリルで焼く…32

オーブンで焼く…34

あたためる…36

調理のポイント…38

自動メニュー/グリル・オーブン/あたため

パンを発酵させる…42

パンを焼く…44

バターリングパンの作りかた…46

IHヒーター切タイマー…48

簡単タイマー…50

いたずら防止(チャイルドロック)

/誤操作防止(中央ヒーターロック)…51

ピークカット設定…52

おそうじガイド…53

お手入れ…54

故障かな?と思ったら〈Q&A〉…58

仕様…66

消耗品、別売部品を購入するとき…80

保証とアフターサービス…82

お料理のページ(レシピ集)…67

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、 お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる 「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

こんな機能がお料理をより楽しく!

便利なIHヒーター調理機能

3kW機能(IHヒーター)

〔20~21ページ 〕

揚げ物機能(IHヒーター)

22~23, 25ページ

ピークカット機能

ピークカット設定

52ページ

最大消費電力を5800Wから4800Wに切り 替えることができます。

「ヒーターの火力・使用制限について」

9ページ

ワイドオーブン

パンメニュー

42~47ページ

※パンメニューがある機種のみ


専用グリルディッシュを 使ってパンの発酵やパン を焼くことができます。



脱煙機能

28ページ

グリル調理中の煙を大幅にカットします。 調理終了後は脱煙フィルターを自動でクリー ニングします。



快適にお使いいただくために

使えるなべと使えないなべを見わけましょう

16~17ページ



揚げ物は必ず当社専用天ぷらなべを使用し、 IHヒーターの _{場物} を使いましょう

22~23ページ



お手入れはこまめにしましょう

54~57ページ



お問い合わせの多い内容

うまく調理ができない…

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

24ページ 「IHヒーター調理のポイント」

裏表紙 「IHヒーター火力のめやす」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

9ページ 「温度過昇防止機能」

9ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

知らないうちにヒーターが切れていた・・・

9ページ 「切り忘れ防止機能」

60ページ 「ブザーが鳴り加熱が止まった、またはヒーターが消えていた」

※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。

※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる場合があります。 3

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



分解禁止




指示に従い 実行する

揚げ物調理は、油に注意!




揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります

●必ず当社専用天ぷらなべを使う



ものは使わない (なべ底のそりは0.5mm以下の ものを使う)







●油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない





- ●IHヒーターの 場物 を使う
- ●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く 火災の原因 ※汚れ防止カバーは使用しない

するため(こ)





🚹 注意

- ●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因
- 揚げ物調理中は中央ヒーターを 使わない

揚げ物調理中に飛び散った油が、通電中の 中央ヒーター(ラジエントヒーター)につく と発火・火災の原因



油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。 (25ページ 「油の飛び散りを少なく



●油煙が多く出たら電源を「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

調理中、調理直後の注意!



●トッププレート高温注意ランプが 点灯中はトッププレート、その周辺の 金属部分やなべに触れない



- 高温のためにやけどの原因 接触禁止 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ 9ページ)
- 炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る
 - そばを離れない
 - ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



●水や調理物を加熱していると、 突然沸騰して飛び散ることが あるため、加熱前によく かきまぜる



特に、だし汁・みそ汁・カレー・ 牛乳などの汁物には注意する。 やけど・けがの原因



⚠ 注意

●グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部分に触れない



高温のためにやけどの原因

- ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (グリル高温注意ランプ 9ページ)
- お手入れは冷えてから行う やけどの原因



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない



キッチンや本体内部が過熱して火災・ やけど・故障の原因

●上面操作部や火カランプの上に 高温のなべなどを置かない



熱により上面操作部が溶けて穴があくと、 漏電・感電の原因



水や可燃物・危険なものを避ける!



●トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製レトルト パック、アルミ製容器、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない 加熱した場合、容器が赤熱したり、火災・爆発・やけどなどの原因



●なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。







●可燃物を近づけない 火災・感電・けがの原因

火災の原因

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトッププレートの 上や吸気口、排気口の上に置かない。

●中央ヒーターの上になべ・別売品の焼きあみ 以外の物を置かない

本体(吸気□、排気□など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電・故障の原因







|安全のために必ずお守りください

本体の取り扱いはていねいに!



●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

- ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。
- ●吸気□、排気□やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因



■異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

〔異常・故障例〕

- ・こげくさいにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま 使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。



⁻トッププレートはガラス製です。上に['] のったり、ものを落としたりしないでく ださい。また、傷がつくと割れの原因に なります。

●分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」 にご相談ください。



●使用後は電源を「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



⚠ 注意

●本体前方に物を置かない 火災の原因

●中央ヒーターの上に直接食材をの せて焼かない


発火・異常動作の原因

- ●IHヒーター、中央ヒーターの上に 下記のものを置いたまま通電しない
 - 吸・排気カバー
 - ・スプーンなどの金属製小物
 - グリル受け皿

加熱してやけどの原因

●火気を近づけない 感電・漏電の原因

- ●なべを不安定な状態で使用しない
- トッププレートのふちにのり上げた状態 で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因



を与えることがある。



医師と相談

決められたやりかた以外では加熱しない!



●1つのIHヒーターで2つ以上のなべ などを加熱しない

異常加熱したり、安全機能が正しく はたらかず、発煙・発火・やけどの原因 本体故障・なべのそり・変形の原因



●空だきをしたり、加熱しすぎない なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因



■調理以外の目的で使用しない 火災の原因

グリル調理について



必ず受け皿を使用する 火災の原因

●調理中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因

●必要以上に加熱しない

扉を引き出したときに、

器具を破損する原因

加熱しすぎると発火の原因

上から強い力を加えない



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源を切り、次の手順で 消火する ぬれたタオル 指示に従う



1 電源を切る

2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から煙が出ます。



- ●炎が消えるまで扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります。)
- ●グリル用の小石などは使わない 発火・発煙・やけどの原因

扉や受け皿が落下してけがをしたり

●吸・排気カバーの上にものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 本体内部の温度が上がり、故障の原因 吸・排気カバーの温度が上がり、 熱による変色の原因



●扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます。)



●使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた

油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く

お手入れする

受け皿などに調理くずや油分が残ったまま 調理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた 29ページ)

ラジエントヒーターでの調理について

●調理中・調理後は別売品の焼きあみ が熱くなっているので注意する 高温のためにやけどの原因



●油が多い食品を別売品の焼きあみ にのせて調理しない 油がヒーターにたれて発煙・発火の原因



|ご使用上のお願い

●トッププレートのトで、IHジャー炊飯器な ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のよう な磁気に弱いものは近づけない
 - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
 - ・ラジオ、テレビ、補聴器など(受信障害、雑音 や音が小さくなる原因)



- ●市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わ ない(本体故障の原因)
 - ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直 接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒー ターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水は入れない

(庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って 本体故障の原因)

● 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、 故障の原因になります。

適切な環境下でご使用ください。

- 吸気口・排気口などに水などの液体が入っ た場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または本体が 動作しなくなった場合、お買上げの販売店 またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 談ください。 83ページ
- なべ底・トッププレートについた汚れや異物 は落としてから調理してください。

(トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物な どがついたまま調理すると、なべ底とトッププレー ト(ガラス面)がくっつき、割れの原因)

● キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かない

(熱による変質の原因)




- 多量にふきこぼした場合、キャビネット (本体下側)にふきこぼしたものがたれること があります。この場合、本体とキャビネット のお手入れをしてください。
- ■吸気□の近くに湯気や油を誘い込むような もの(レンジガードなど)を置かないでくだ さい。

(本体故障の原因)

知っておいていただきたいこと

IHヒーターとは…


トッププレートの下の磁力発生用コイルに電 流が流れると磁力線が発生し、その磁力線に よってなべ底にうず電流が発生します。その うず電流となべ底との電気抵抗によってなべ 底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは・・・

ヒーターの発熱(赤熱)でなべを加熱します。

- IHヒーターで使えないほとんどのなべが使 えます。
- ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



安全機能について

IHヒーター・グリルに対応

●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎない ように、自動で火力をコントロールします。 温度が下がると自動でまた加熱しはじめます。

※特に予熱時、炒め物中にはたらくことが あります。

●切り忘れ防止機能

調理中にヒーターを切り忘れても、最後 の操作から約45分がすぎると、自動的に ヒーターが切れます。

- ※各ヒーターごとにはたらきます。
- ※グリルは、スタート時に時間を設定する ので、指定時間で切れます。
- ●チャイルドロック(いたずら防止) [51ページ] すべてのヒーターが使えないようロックで きます。
- ●中央ヒーターロック(誤操作防止) 「51ページ 中央ヒーターだけを使えないようにロック できます。

高温注意ランプ

- ●トッププレート高温注意ランプ
- ●グリル高温注意ランプ

ヒーターまたはグリル使用中(加熱をは じめるとすぐ点灯)、トッププレートまたはグ リル扉が熱い間は、ランプが点灯して高 温注意をお知らせします。

※電源を切った後も、トッププレートやグリ ル扉が熱い間は、点灯してお知らせします。

IHヒーターに対応

●小物検知機能

スプーン、ナイフなどの金属小物が置かれ ても、検知して加熱しません。

●空焼き自動停止機能

温度が上がりすぎたときに加熱を停止します。 「U1」表示が出ますが、故障ではありません。

●なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにする と約1分後に自動的にヒーターが切れます。

ヒーターの火力・使用制限について

●各加熱源の消費電力の合計が総消費電力を超えないように、IHヒーターの火力を自動的に調節 することで電力の使いすぎを抑制します。

2~4つのヒーターを同時に使うと、IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。 このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

火力制限のしかた

・先に使っているIHヒーターの火力が優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。 ただし、下記の機能、メニューは優先されます。

中央ヒーター、グリルメニュー、パンメニュー、保温、揚げ物機能、3kW機能

・3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの 「3kWIランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力以内におさまると、「3kWIランプが 点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。

火力制限の例

総消費電力5800W

| , and 152 and 150 and | | | | | | | |
|---|------------|--------|-------|--|--|--|--|
| 左IHヒーター | 右IHヒーター | 中央ヒーター | グリル | | | | |
| 3kW(3000W) | Г8Ј(2500W) | _ | _ | | | | |
| 3kW(3000W) | Γ6J(1500W) | 1200W | _ | | | | |
| [7] (2000W) | _ | 1200W | 2500W | | | | |
| Г5Ј (1000W) | Γ4J(750W) | 1200W | 2500W | | | | |
| [8] (2500W) | Γ4J(750W) | _ | 2500W | | | | |

総消費電力4800W

| 左IHヒーター | 右IHヒーター | 中央ヒーター | グリル |
|-------------|------------|--------|-------|
| 3kW(3000W) | Γ6J(1500W) | _ | _ |
| [8] (2500W) | Γ4J(750W) | 1200W | _ |
| Г5Ј (1000W) | _ | 1200W | 2500W |
| [2] (300W) | Γ4J(750W) | 1200W | 2500W |
| Г5」(1000W) | Γ5」(1000W) | _ | 2500W |

- ※保温は、750Wで計算しています。
- ※揚げ物機能は、1500Wで計算しています。
- ※中間火力(「2弱」、「3弱」など)は、1段階上の火力で計算しています。 〔例〕「2弱(200W)」は、「2(300W)」で計算
- ※グリル使用時は、2500Wで計算しています。
- ●なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、温度過昇防止機能がはたらいて、自動的 に温度調節をすることがあります。

そのため、常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによる、フライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

|知っておいていただきたいこと

はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)


- 1. 水洗いをする。
 - ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。 (グリルあみ表面を傷つける原因)
 - ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。
 - ※または自然乾燥させてください。
- 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
 - ※キッチンペーパーややわらかい布を使う。


当社専用天ぷらなべ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(さびの原因)
- ※水を入れたままにしない。(さびの原因)
- ●取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。
- ●揚げ物調理以外に使用しないでください。


専用グリルディッシュ ※パンメニューがある機種のみ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ●深型ディッシュの取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。









専用グリルディッシュについて

※パンメニューがある機種のみ ※グリルディッシュレシピブックも必ずお読みください。

パンメニューでパンの発酵やパンを焼くことが できます。

- 必ず付属の専用グリルディッシュを使用して ください。
- お手入れ方法 [55ページ]
- 使えるのはパンメニュー、グリル、オーブン、 あたためのみです。

グリルの自動メニュー、IHヒーター、中央ヒー ターでは使わないでください。(調理の仕上が りが悪くなる、変形・変色の原因)





深型ディッシュ

浅型ディッシュ



ディッシュ専用あみ

お願い

●オーブンレンジ、電子レンジなどの他の電気調理器 では使用しないでください。

(専用グリルディッシュの破損・火災の原因)

- ●パンメニューを使用するときは必ず専用グリル ディッシュを使用してください。
- (パンがふくらんでヒーターについて発煙・発火の 原因)
- ●食品を入れずに、加熱しないでください。 (専用グリルディッシュやグリル庫内、グリル扉 が熱くなりやけどの原因)
- ●調理中や調理後しばらくは、専用グリルディッシュ に直接触れないでください。(やけどの原因)
- ●必ずグリルあみの中央に置いてください。 (専用グリルディッシュがグリル庫内壁面やグリル 扉にぶつかると本体や専用グリルディッシュの破損・ 傷つきの原因)
- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、急冷しないで ください。

(専用グリルディッシュの破損・変形の原因)

- ●専用グリルディッシュに入れる調理物の量は、 容器の重さを含めて3kgまでにしてください。 グリルあみの破損を防ぐため。
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販 のミトンなどを使って両手で行い、必ず専用グリル ディッシュの底を持って取り出してください。
- 片手だけでは落とすおそれがあります。
- ・破れたり、水や油でぬれたりした市販のミトンなど は使わないでください。やけどの原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に入った調理物を切り 分けるときは、包丁の背(刃物がついていない側) などを使用してください。
- ・包丁、フォーク、金属のへらなどの鋭い刃物で こすると傷の原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に調理物を保存しない でください。

調理後は他の容器に移しかえてください。専用 グリルディッシュにさびが発生する場合があります。

●塩分や酸気、あく類を含んだものを保存しないで ください。


(変色、腐食の原因)

お知らせ

●使用初期に虹色の変色や白点が発生することがありますが、ステンレス鋼特有の現象で人体には無害です。

10


各部のなまえとはたらき



※パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。


- ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの 販売店にお問い合わせください。





グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店に お問い合わせください。

追加購入するとき 80ページ

はたらき

IHヒーター 2500W (3kWボタン 3000W)

みそ汁、カレーなどを保温できます。

【3kW機能】

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かします。 1~10分(1分きざみ)の切タイマーになっているの で、水の量に合わせて設定できます。

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度に合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。

※揚げ物機能、3kW機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

中央ヒーター (ラジエントヒーター) 1200W

お手持ちのほとんどのなべが使えます。 また、別売品の焼きあみを使えば、「あぶる」調理がで

別売の焼きあみを購入するとき 80ページ

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

電源オートオフ機能

調理後、操作をしないで15分がたつと自動で電源が 切れます。

ワイドオーブン

(**両面焼き) 2000W** ※別に脱煙ヒーター 300W

【自動メニュー】(姿焼き、切身ひもの、小魚)

「姿焼き」「切身ひもの」「小魚」からメニューを選ぶと 自動で焼きます。

【グリル】

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを手動で焼くこと ができます。

【オーブン】

150~250℃(10℃きざみ)から温度を選び、簡単な お菓子などを焼くことができます。

【あたため】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

【パンメニュー】(発酵、パン焼き)

※パンメニューがある機種のみ。

専用グリルディッシュを使ってパンの発酵や、パン を焼くことができます。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

グリル・オーブン:1~45分、あたため・パン焼き: 1~30分、発酵:1~60分まで設定できます。

※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

【脱煙機能】

脱煙フィルターで、グリルから出る煙を大幅にカット します。

付属品


当社専用天ぷらなべ [1個]

追加購入するとき 80ページ



専用グリルディッシュ ※パンメニューがある機種のみ

追加購入するとき 80ページ



取扱説明書/レシピ集(本書) … 1部

ご使用ガイド 1部 グリルディッシュレシピブック… 1部 ※パンメニューがある機種のみ


据付説明書1部

保証書 1部

各部のなまえとはたらき

上面操作部・表示部

(イラストのランプ、左右液晶表示部は説明のためにすべて点灯。 お知らせ液晶は表示の一例です。)



●上面操作部や火カランプの上に、高温のなべなどを 置かない。

(熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感電の原因)

表示について

- この説明書では次のように表わします。
- ●表示ランプの点灯は………
- ●表示ランプの点滅は………
- - *1 中間火力(火力2弱など)、 ピンク^{*1} : 消灯: 消灯: 揚げ物機能の場合 オレンジ^{*2} :
- *2 保温の場合

- ●お知らせ液晶、液晶表示部の上に高温のなべなどを置く と、表示部が黒くなることがあります。
- 黒くなった場合は、なべなどをおろし、放置してください。しばらくするともとに戻ります。
- ●調理中、お知らせ液晶、液晶表示部がトッププレートの内側からくもることがあります。しばらくするとくもりが消えますので、そのままご使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニュー)を 設けています。


基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。

※基準火力(メニュー)

IHヒーター…… 「4」中央ヒーター…… 「3」揚げ物の油温度設定 …… 「180」℃

自動メニューの焼色調節・・・・・・「標準」グリル火力・・・・・・「3」

オーブン温度……………………「170」℃



|使えるなべ・使えないなべ

なべの材質

なべの種類 左右IHヒーター 中央ヒーター ・鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性) ホーローなべは、空焼きしたり こげつかせないようにする。 ホーローなべは、空焼きし たりこげつかせないように • ホーロー加工された魚焼き器 する。 あみは使えない。 (ホーローがとけて焼きつ (ホーローがとけて焼きつき、 き、トッププレート損傷の トッププレート 原因) 損傷の原因) ・ステンレス ※磁石がよくつく • 火力が弱くなる。 18-8 • 厚さ1mm以上のものは、 18-10 使えない場合がある。 ・多層なべ • 多層で間に鉄をはさんでい ・貼り付けなべ るものや、底が18-0ステン レスのものは使える。 (なべの底にステンレスなどを なべの底の材質により火力 貼り付けている) が弱くなったり、使えない ・溶射なべ ものがある。 (なべの底に鉄などをコーティング している) • 「IHヒーターで使える」と 土なべの底に脚があるものは、 ・陶磁器(土なべなど) 表示されていても、IHヒ 加熱できない。 弊社推奨ステンレス製 ーターでは使わない。 土なべを引きずらない。 土なべはお使いいただ ※形状などによっては、本製 (土なべの底でトッププレートを けます。 品が故障します。 傷つけ、割れの原因) ・銅、アルミ ・耐熱ガラス • 超耐熱ガラス製なべ以外は 使えない。 (割れることがある)


- ■揚げ物調理は必ず当社専用天ぷらなべを使う
- 当社専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

なべの形状

左右IHヒーター

●底が平らで、底の平らな部分の直径が12~26cmのもの。 ・26cmを超えるものは、熱が伝わりにくくなり、調理が



※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない)



●底に3mm以上のそりや脚があるもの

上手にできないことがある。

●底の丸いもの(中華なべなど) 底の直径が12cm未満のもの



※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

中央ヒーター

- ●底が平らで厚手の もの
- ●底の平らな部分の 直径が12~19cm のもの
- ●底に3mm以上の凸 凹があるもの(ラジ エントヒーターの温

度調節機能がはたら き、ヒーターが赤く なったり消えたりす るため調理が上手に できない)

新しいなべを購入するときは…

- ●上記マークのあるなべをおすすめします。 ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V)対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさ などによっては消費電力が異なったり、加熱 状態が異なったりします。

IHヒーターで使えるなべの見わけかた

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。 電源 なべに水を入れ、 IHヒーターの中央に置く 電源(オートオフ) 火カワンタッチボタン () 切タイマー

切/入 2秒押し

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ダイヤル

ピッ

ピッ


火カランプは消灯したままです。



左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



いずれかを押す



火カランプが点灯し、なべが加熱されます。

使えるなべと見わけても、材質や形状によって 火力が弱くなる場合があります。

[例] 中 を選んだとき

使えないなべ

火カランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。





「切」にする





ピッ

夕

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
 - ※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右川ヒーターを使用して説明 します。

高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

⚠警告

●炒め物と焼き物をする

・加熱しすぎない(予熱の

火力は弱めにする)(油

の温度が急激に上がり、

発煙・発火の原因)

熱前によくかきまぜる

には注意する。

●水や調理物を加熱してい

ると、突然沸騰して飛び

散ることがあるため、加

特に、だし汁・みそ汁・

カレー・牛乳などの汁物

(やけど・けがの原因)

そばを離れない

ときは、



保温中の温度などを 表示します。

火力ワンタッチボタン

お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。 (こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的に こげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。

火力ダイヤル

ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トップ プレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。

●保温についてのお願い

- 長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあります。
- ・ 保温できるのは汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューです。
- (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となります。)
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物が冷めてしまったときは、 あたためてから保温してください。
- 保温中はときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の温度と 異なる場合があります。

お知らせ

●なべの材質、形状、大きさ、置く位置、具材のかたよりなどによっては、火力が弱くなっ たり、安全機能がはたらいて加熱を止めることがあります。

電源(オートオフ)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



する)

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



いずれかを押す



火力ダイヤルを回して火力を選ぶとき 手順3から約1秒おいてから再度火力 ダイヤルを回してください。


「4」(750W)で加熱がはじまります。

■火力を調節するとき



●火力のめやす「裏表紙

[例] 「弱」を選んだとき



■保温するとき



左へ回しきる



●切タイマーを設定することができます。 48~49ページ

■温度は80℃で保温されます。

保温を選んだとき

調理する



火力: 「2」、「4」、「8」のときは同じ火力ワンタッチ ボタンを押してヒーターを切ることができます。

「2」→ 弱 「4」→ 中 「8」→ 強



「切」にする





お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチボタンは受けつけません。 火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

お湯を沸かす(3kW機能)

- ①なべに水を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
 - ※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取っ 手が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ


点灯中は、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。





警告

●加熱前によくかきまぜる

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

お願い


- ●炒め物、焼き物をしない。
- (なべやフライパンの変形の原因)
- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●ゆで物は、様子をみて火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

お知らせ

- 受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを 青にしてください。
- タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、IHヒーター火力ランプの「3kW」ランプ

(「ヒーターの火力・使用制限について」) 9ページ





- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、揚げ物機能、切
- が点滅します。

電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)



火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



ピッ


3kw 何回か押して

お好みの加熱時間に合わせる

3㎞ 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)

時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)

押すごとに加熱時間が 切り替わります。



設定をやめるときは、「0」に合わせます。

■3kWスタート後、途中でやめるとき



3kw 押す または



押し込む

[例]「5分」に合わせたとき



約3秒後スタートします。



ブザーが鳴ったら終了





「切」にする





20

タ

ご使用の前

便利な機能


夕

ピッ

①当社専用天ぷらなべに 油を入れる

揚げる(揚げ物機能)

- ●200g (約220mL)~800g (約900mL) 入れてください。
- ●油が200g(約220mL)未満では調理しな いでください。




②当社専用天ぷらなべを IHヒーターの中央に置く

●ここでは右IHヒーターを使用して説明 します。


高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。









- ●必ず当社専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- ●油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない
- ●IHヒーターの揚げ物ボタンを使う

(火災の原因)

お知らせ

- ●揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしないでください。 (安全のため、エラーで調理を停止することがあります。)
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物ボタンは受けつけま せん。火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、切タイマー、3kW機能 は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表 示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度が低いう ちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返してください。(材 料が底につくのでこげやすくなります。)

電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

(ピッと鳴るまで押す)

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

青に点灯させる

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を

4 5 6 7 8 3kW

6 7 8 3kW



揚げ物押す

∠ ピッ`

予熱がはじまります。

■油温度を調節するとき

火力表示ランプが揚げ物表示になります。 「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯して、 予熱中の油温度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

●設定温度180℃、油800gの場合、予熱完了ま での所要時間は、約10分です。

5 6 7 8 3kW

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW



保温 | 2 | 3

保温 | 2 | 3 | 4 |



〔例〕「190」℃に

「180」℃になる



- ■140~200°C(10°Cきざみ)で調節できます。
- ●設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

揚げる

●調理中も温度調節できます。

●調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱いは、 市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)

終わったら





「切」にする





お願い

●予熱をはじめたら、片方のIHに移動させて再加熱しない。

タ

|揚げ物調理のポイント

予熱のコツ

予熱

- ■材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめる。
- ●IHヒーターは火力が強いので、火力「4」~「6」で 30秒~1分程度で様子をみる。



焼きもの・炒めもののコツ

焼く

■こげつきそうなときは、フライパンなどをIII ヒーターから離して、火力を調節してください。

おもちの焼きかた



揚げ物温度のめやす

IH ヒーターとフライパン (IH ヒーター用) で 焼くことができます。

- ふたをして、火力「3」~「4」で両面を5~8分ずつ焼く。 ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくこ とがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフ ッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節 して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形す る場合があります。様子をみながら火力を調節し て焼いてください。
- ※別売品の焼きあみを使って、中央ヒーターでもお もちを焼くことができます。 73ページ

炒める

- ●フライパン等に余裕を持たせた量で調理する。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料も まんべんなくからむ)
- ■こげつきそうなときは、フライパンなどをH ヒーターから離して、火力を調節してください。



お知らせ

- ●なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力 が下がります。温度が下がると自動的に加熱をはじめ
- ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。「温度過昇 防止機能」 9ページ

´ 揚げ物温度のめやす

油800gで調理するときのめやすです。

| | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ | 200℃ | 調理のポイント |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 揚げる野菜 | 油通し | | 素揚げ | | | 天ぷら | | ●お好みにより温度を高めに設 定する。 |
| 魚介類 | | | | | | 天ぷら | | ※材料・油の温度により、揚げ 上がりがベタッとなることが あります。 |
| 751 | | | | | | | | |
| 冷凍食品 | | | | | | | | ●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。 |
| 2度揚げ料理 | | 1度目 | | 2度 | 目 | | | (ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど) |

揚げ物のコツ

IHヒーターの[揚げ物]ボタンを使ってください。 油の量は800gがめやすです。 詳しくは 22~23ページ をご覧ください。

- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ●1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天カスは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料

えび ししとう 水気をふき取り、 尾の先を切って 水分を出す 竹串またはよう

NYYP

切る



皮をむき水分を ふき取り、切れ 目を入れる

いか



穴をあける

むく

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはね ることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけんさ きいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取り 出し忘れがないか、常に確認を!



衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れ て!







中央ヒーターの使いかた

①なべに材料を入れる

②なべを中央ヒーターの 中央に置く

※なべが中央ヒーターの中央からず れた状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。


高温注意ランプ


点灯中は、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせ、中央ヒーターの タイマー時間などを表示します。





⚠ 警告

●中央ヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。(やけど・けがの原因)

お願い

トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、 トッププレートが冷めたら、すぐにふき取ってくださ い。放置したまま使用すると、トッププレートが変色 することがあります。


(機器の性能に問題はありません)

お知らせ

●中央ヒーターを使用後は、中央ヒーターの高温注意 ランプが長めに点灯します。 (安全のため)

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

切/入押す

火力ランプは1~5が青に点灯します。



どちらかを押して 112131415 火力を調節する

加熱がはじまります。

「中央ヒーター」^{あと} 10分

中央ヒーター



─切タイマーを設定したいとき

①手順3の後、 - | + どちらかを押して 時間を合わせる

※ヒーターをつける前にも設定できます。 (ヒーターをつけるとタイマーがスタートします)

●切タイマーを取り消すとき

- | + を同時に約2秒長押しする

●料理の途中で切タイマー時間を変えるとき - | + どちらかを押す

●切タイマー終了後、調理を延長するとき + を押す

●切タイマーで設定できる時間の範囲 (火力によって設定できる時間の範囲が 異なります。)

| 火力 | 設定できる時間 |
|-----------|--------------|
| [1] [2] | 10秒~5時間まで |
| [3] ~ [5] | 10秒~1時間30分まで |

●時間設定時のきざみかた

| 0~1分まで | 10秒きざみ |
|--------------|--------|
| 1~10分まで | 30秒きざみ |
| 10~30分まで | 1分きざみ |
| 30分~1時間30分まで | 5分きざみ |
| 1時間30分~5時間まで | 10分きざみ |

調理する

終わったら 切/入 押し







「切」にする

お知らせ

- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターは、ついたり消えたりして火力調整を行っています。
- ●中央ヒーターは発熱(赤熱)し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに 触れないでください。また、絶対に可燃物をのせないでください。


グリルメニュー 使い分け・特長・準備


使い分け

| 使い分け | 調理例 | | メニュー | 焼色/火力/温度 | 時間 | |
|--|----------------------------|------------|------|---|-------------------------------|----------|
| | さんま・あじ・いわし | 自動 | 姿焼き | │ │ 自動 ├※3つのメニューから選んで設定すると、順 | | |
| 自動で魚を焼く | さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼 | 쏘 | メニュ | 切身ひもの | 内にあるセンサーが調 とらえて、それぞれの | 理中の温度変化を |
| | ししゃも | Ī | 小魚 | 自動で焼き上げます。 焼き色は5段階から選べます。 | | |
| 火力と時間を設定 して焼く(手動) | ピザ・グラタン・魚 | | グリル | 5段階 [40ページ] | 1~45分 まで | |
| 温度と時間を設定 して焼く | ミートローフ・キッシュ・ チーズケーキ・プリン | | オーブン | 150~250℃ (10℃きざみで設定) | (1分きざみで設定) | |
| 市販のお惣菜などを あたためる | お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど | あたため | | 1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 400W | 1~30分 まで (1分きざみで設定) | |
| 専用グリルディッシュを使ってパンを発酵 | バターリングパン | パンメ | 発酵 | 発酵 | 1~60分 まで (1分きざみで設定) | |
| させる、焼く | 719 922712 | _ _ | パン焼き | パン焼き | 1~30分 まで (1分きざみで設定) | |
| 焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます) | _ | | 延長 | 終了前の火力 (グリル、オーブンは火力・ 温度を変更できます。) ※自動メニュー時は異な ります。 | 1~15分 まで (1分きざみで設定) | |

特長

庫内に入る大きさ幅36cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。





脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

調理終了です

脱煙フィルタークリーニング中間

クリーニング中は お知らせ液晶に表示が出ます。 グリルメニュー調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた 油汚れを焼き切ります。

準 備


グリル扉の引き出しかた


グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆっくり引き出してください。 グリル扉のみ下がり、グリル受け皿は そのままの状態で止まります。



グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。





グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません)

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる



●ヒーターにアルミホイルをかぶせた


り巻きつけないでください。

●新しいアルミホイルを使用する。

(ヒーター故障の原因)

(発煙・発火防止のため)

②アルミホイルをあみの ふちに巻きつける



⚠ 注意

●庫内に入れたとき、グリル あみ下棒に巻いたアルミ ホイルが下ヒーターに接 触しないよう、しっかり と巻きつける。

(発煙・発火の原因)






良い例


) 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる

①グリル受け皿を はめ込む

お願い

ツメの部分が手前に なるようにする。





③調理物をのせる

調理物をのせる時のポイント 調理物をグリルあみに直接の せて焼くときは、グリルあみ に油をぬると調理物がくっつ きにくくなる。



お願い

●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気□から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。


●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。(けがの原因)

アルミホイルを下にし、グリルあみの

立ち上がりがある方を奥にする。

②グリルあみを置く

自動で魚を焼く(自動メニュー)





●魚のひれなどがヒーターにつか ないようにする。

(発煙・発火の原因)

■おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターについ て発煙・発火の原因)(おもち の焼きかた 24ページ 73ページ

●連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いので

やけどに注意する。 ※グリル受け皿内の油がこぼれ

ないように注意する。

お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、やけ どの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂 の多い魚を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

お知らせ

- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見え

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 61ページ

電源(オートオフ)


「入」にする

電源(オートオフ)

(ピッと鳴るまで押す)

グリル 押して

自動メニューを選ぶ




ピッ

自動メニュー

●自動メニューと焼き時間の めやす 38ページ

押すごとに切り替わります。 →姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル - 手順1← あたため ← オーブン ←

どちらかを押して 焼き色を選ぶ



選んだ焼色は記憶され、次の調理の ときに設定されます。

標準 濃いめ

スタート/停止 押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

■焼き色を変えるとき (スタート後約1分間)

■ | ▶ どちらかを押す

■途中でやめるとき





「例」「姿焼き」、「焼色」が 標準の場合

この間焼き色の変更ができます。

3秒後めやす時間が表示されます。

調理が終わるまでの時間(めやす)

〕薄 焼色 濃 調整中 調理時間

計算中

を表示します。調理中に時間が かわることがあります。

焼き時間のめやす 38ページ

薄 焼色 濃 確定 あと 13分

約 19分

※メニューによって計算時間が 異なります。(約1~10分)

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 28ページ

調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中

くしゅしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょうしょう

扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
- ■1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② スタート/削 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタート/原止 2回押して停 止してください。

調理が終わったら魚を取り出し、





電源(オートオフ)

「切」にする



切/入 2秒押し

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする29ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [29ページ]
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ

前面操作部(左)

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。



お知らせ液晶 ワークトップ 注意・お知らせなどを表示します 電源

上面操作部



⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

- ■おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き
- かた [24ページ] [73ページ]) ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く

ずをふき取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)

32

- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 61ページ)

電源(オートオフ)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)


2 グル 押して グリルを選ぶ



どちらかを押して 火力を選ぶ

5段階から選びます。

火力のめやす 40ページ



どちらかを押して 時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



スタート/停止 押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき スタート/停止 押す


ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)


脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 28ページ



調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中



- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② ◀ | ▶ どちらかを押して火力を選ぶ
- ③ スタート/徳 押す



●調理終了後10分以内は 延長設定できます。

●延長設定を途中でやめる ときは スタード癌 2回押して停 止してください。

調理が終わったら調理物を取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

「切」にする



し使用の前に

グリル

便利な機能

シピ集


- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる [29ページ]
- ③扉を確実に奥まで押し込む [29ページ]

前面操作部(左)

高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。





お知らせ液晶

上面操作部

グリルメニューボタン パンメニュー 特間 スタート停止 ボタン 上で 大きしがド3秒押し お手入れ3秒押し 時間設定ボタン 時間 とうフカット3秒押し お手入れ3秒押し 時間設定ボタン

⚠注意

- ■調理物がヒーターにつかないよう にする。
- (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた [24ページ](73ページ])
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。
- (発煙・発火防止のため)

34

- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」「61ページ」

□ 電源 (オートォフ) 切/入 ②秒押U

「入」にする

電源 (オートオフ) 切/入 (2秒押し)


(ピッと鳴るまで押す)

2 グル 押して オーブンを選ぶ




押すごとに切り替わります。姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル手順1← あたため ← オーブン ←

150~250℃まで設定できます。(10℃きざみ)



4 - | + どちらかを押して 時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



タート/停止 押す

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で温度や時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき スタートೣೣೣ 押す



(スタート停止ボタンのランプは消灯します)

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 28ページ



調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中

万 扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② ◀ | ▶ どちらかを押して温度を選ぶ
- ③ スタート/原止 押す



●調理終了後10分以内は 延長設定できます。

●延長設定を途中でやめる ときは スットー®± 2回押して停 止してください。

7 調理が終わったら調理物を取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

□ □ 電源(オートオフ) 「切」にする
 切/人 2秒押し



し使用の前に


9

グリル

利な機能

あたためる(あたため)

天ぷらやフライ、ロールパンなどのあたためなおしができます。





●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

おもちはグリルであたためない。 (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた [24ページ] [73ページ])

お願い

おそうじガイド3秒押し

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。

時間設定ボタン

- ■調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。

●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 61ページ)

電源(オートオフ) 「入」にする

電源(オートオフ)

(ピッと鳴るまで押す)

あたためを選ぶ

2 グル 押して

姿焼き 切身ひもの 小魚 グリル あたため - 10分 +

押すごとに切り替わります。 ▶姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル¶ 上 手順1← あたため ← オーブン ←

こ使用の前に


9

便利な機能

どちらかを押して 時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)

●あたため時間のめやす 41ページ



スタート/停止 押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
 - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき



ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)



あと **7**分

あたため


くしょしんしょうしょく

[例]あたため時間を「7分」に

設定したとき

扉を開け、あたため具合をみる

- ■もう少しあたためたいとき
- 1 + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② 炒小漁 押す



延長 1分

調理終了後10分以内は 延長設定できます。

●延長設定を途中でやめる ときは スタート/癒ュ 2回押して停 止してください。

調理が終わったら調理物を取り出す



「切」にする



自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、小魚)

焼き時間のめやす

| 魚の種類[例] | の種類[例] メニュー - | | 焼き時間のめやす | | | | |
|---|---------------|--------------|----------|-----|-----|------|--|
| 無い(埋殺しが) | / _1- | 調理例 | 1尾(切)あたり | 焼き色 | 数量 | 時間 | |
| [生魚] さんま・あじ・いわし | 姿焼き | さんま | 約160g | 標準 | 5尾 | 約20分 | |
| LLMJ C708 430 0 1100 | | あじ | 約150g | | 2尾 | 約18分 | |
| [切身]さけ・さば・ぶり | 切白ひもの | さけ | 約80g | 標準 | 4切 | 約13分 | |
| [ひもの]開き(あじの開き) 一夜干し、丸干し | | あじの開き | 約100g | | 2枚 | 約12分 | |
| [つけ焼]ぶり | 切身ひもの | ぶりのつけ焼 | 約75g | Г2J | 4切 | 約10分 | |
| 〔 西京漬け 〕さわら・さば 〔 みそ漬け 〕まぐろ | | さわらの 西京漬け | 約75g | | 4切 | 約11分 | |
| ししゃも | 小魚 | ししゃも | 約20g | 標準 | 10尾 | 約12分 | |

魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

| | 姿焼き 切身ひもの | | | |
|-------|-----------|-------|-------|--------|
| Z//IC | 切身 | ひもの | つけ焼 | 小魚 |
| 1尾の場合 | 1切の場合 | 1枚の場合 | 1切の場合 | 3尾の場合 |
| 5尾の場合 | 4切の場合 | 2枚の場合 | 4切の場合 | 10尾の場合 |

調理のポイント

自動メニュー(姿焼き 、切身ひもの 、小魚)調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼き)

魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をす るかアルミホイルを巻く





●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、み りん干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子 をみながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節 して焼く

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)に
 - レモンや酢をぬる
 - ※ぬりすぎると魚の身が
 - 固くなったり、味が落ちます。
 - ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで 軽くぬってください。
 - ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



●グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

38

小魚)の焼き時間・ポイント

グリル・オーブン調理のポイント

グリル火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

| メニュー | 火力 | 「1」 弱火力強 ■□□□□▶ | 「2」 弱火力強 ■□□□□□ | 「3」 弱火力強 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「4」 弱火力強 【■■■■■ | 「5」 弱火力強 ◀■■■■■■ |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|---|------------------|-------------------------------|
| | 上ヒーター | 500W | 750W | 900W | 900W | 1200W |
| | 下ヒーター | 330W | 400W | 400W | 800W | W008 |
| _ | _ | ・特にこげやすいもの ・ふくらむもの | | ・厚みのあるもの (中まで火を通すもの) | | ・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの |
| あじの開き(シ | 2枚 ※1枚約100g) | | | 9~12分 | | |
| さけ | (4切) | | | 9~12分 | | |
| ししゃも | 5(10尾) | | | 6~8分 | | |
| グラタン | (手作り) | | | 8~10分 | | |
| ピザ(= | 手作り) | | | | 6~8分 | |
| ピザ(冷凍) | 直径14cm | | 8~10分 | | | |
| ピザ(冷蔵) | 直径26cm | | 8~10分 | | | |
| トースト(| (6枚切り) (2枚) | | | | | 3~4分 |
| スウィー | -トポテト | | | 8~10分 | | |
| 焼き | なす | | | | 13~15分 | |

「グリル・オーブンのポイント

- ●魚調理のポイント 39ページ
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように 切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

※アルミホイルがヒーターにつかないように注意し

●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きムラ・

こげが気になるときは、アルミホイルをかぶせると

てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。

※焼き時間は様子をみながら加減してください。

●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

|あたため調理のポイント

あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子をみながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

| メニュー | 時間のめやす(一例) |
|-----------|------------|
| 天ぷら | 5~6分(3個程度) |
| コロッケ・フライ類 | 7~8分(3個程度) |
| から揚げ | 7~9分(6個程度) |
| とんかつ | 6~8分(1枚) |
| ぎょうざ | 5~6分(6個程度) |
| カレーパン | 6~7分(1個) |
| たいやき | 4~5分(2個) |
| ロールパン | 3~4分(6個程度) |

あたためのポイント

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせると ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。 ※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。
- こげにくくなります。
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意してく

また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いので やけどに注意してください。

※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。 様子をみながら時間を加減してください。

40

グリル火力のめやす/あたため時間のめやす



①受け皿・グリルあみを セットし、専用グリル ディッシュをのせる


②扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ

前面操作部(左)

高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。





上面操作部



- ●専用グリルディッシュのお願い 11ページ を守ってください。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接 触れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないで ください。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●発酵時間は様子をみながら調節してください。(季節や室温、 グリル庫内の温度によって異なります。)
- ●グリル庫内が熱いときは、グリル庫内を冷ましてから発酵を はじめてください。(発酵がうまくいかないことがあります。)

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼 くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。 (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 [61ページ])
- ●調理終了後、脱煙フィルタークリーニングを行わ ない場合もあります。このとき文字は表示されま せん。

電源(オートオフ)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)



押して発酵を選ぶ



押すごとに切り替わります。 ▶発酵→パン焼き→手順1近便用の前

9

グリル

便利な機能

どちらかを押して 時間を合わせる

1~60分まで設定できます。(1分きざみ)



ピッ

双小側 押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
 - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき



ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 28ページ



あと20分

(ピピーピピーピピーピピ

[例]発酵時間を「20分」に

設定したとき

扉を開け、グリルディッシュを 取り出し、発酵の様子をみる

- ●発酵のめやす 47ページ(手順6)
- ■もう少し発酵したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ③ スタート/削押す
 - ●発酵終了後、◎ を押すと発酵から パン焼き設定へ進むことができます。



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタート/ᡚ 2回押して停 止してください。

調理が終わったらグリルディッシュを取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

「切」にする



※脱煙フィルタークリーニング中に □ □ 飜 (************ 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

42

集

パンを焼く(パンメニュー)



①受け皿・グリルあみを セットし、専用グリル ディッシュをのせる


②扉を確実に奥まで 押し込む 29ページ

前面操作部(左)


高温注意

点灯中は扉や周 辺の金属部に触 れない。





上面操作部



お願い

- ●専用グリルディッシュのお願い 11ページ を守ってください。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接触 れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないでくだ さい。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●焼き時間は様子をみながら調節してください。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあり

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 (61ページ)

電源(オートオフ)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

押してパン焼きを選ぶ(ピッ)

発酵パン焼き 時間 - **20**分 +

押すごとに切り替わります。 →発酵→パン焼き→手順1-


こ使用の前に

9

グリ

どちらかを押して 時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)



あと23分

スタート/停止 押す

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
 - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき


双小側 押す

ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 28ページ

時間+ボタンで 調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中

パン焼き




[例]焼き時間を「23分」に

ピッ

扉を開け、グリルディッシュを 取り出し、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
- ●1~15分まで設定できます。 (1分きざみ)
- (3) 水炉 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタートー黴 2回押して停 止してください。

調理が終わったらグリルディッシュを取り出し、



脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

「切」にする

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

44

バターリングパンの作りかた(パンメニュー)

●専用グリルディッシュの取扱い、その他のレシピ、コツについては、別冊「グリルディッシュ レシピブック」をご覧ください。

※カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

※カロリーは、ぬるま湯+スキムミルクで作った場合で算出しています。

バターリングパン



材料を混ぜる

ボールに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩を 入れて全体をかきまぜる。 中央をへこませ、バター、卵、〈A〉を入れ、木

ベラでまぜてひとまとめにする。 (材料を入れる順番は関係ありません)



生地をこねる

生地を台に出し、手にベタベタとついてこなく なるまで、こすりつけるようによくこねる。 生地がまとまってきたら、台の上でたたきつけ ながらさらに約20分こねる。



用意するもの

専用グリルディッシュ・ディッシュ専用あみ・グリルあみ







材料(専用グリルディッシュ 1皿分) 1/8個 約220kcal 強力粉 ………………………… 3009 ドライイースト ······ 小さじ2(6a) (予備発酵のいらないもの) 砂糖 -------------------------------- 40 9 塩 ……… 小さじ1/2(2.59) バター(やわらかくしておく) ····· 50g 卵(M玉)1個 ぬるま湯(約40°C) ……… 130~140mL スキムミルク……… 大さじ1(6g) 【〈A〉※ 〈A〉は溶かしておく ※〈A〉または 牛乳(約40°C) ······· 130~140mL バター(グリルディッシュにぬる) ……… 少々

生地をまとめる

表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透 けて見えるようになったら、生地を丸くまとめ



生地を分割する 生地をスケッパーか包丁で8分割する。 (生地を手でちぎらない)



生地を丸める 分割した生地を台の上で丸める。



発酵させる

浅型、深型ディッシュの内側(底面だけでなく 全体)にうすくバターをぬる。丸めた生地を浅 型ディッシュの上に写真のように置く。

霧吹きをして深型ディッシュをかぶせ、グリル に入れて、[パンメニュー]ボタンを押して[発 酵]を選び、約25~35分(室温25℃のときのめ やす)発酵させる。

発酵前



発酵後



ポイント

2.5倍くらいに発酵させる。

- ※自然発酵の場合は、深型ディッシュをかぶせて 室温で約30~45分発酵させます。 (室温25℃のときのめやすです。)
- ※発酵時間はめやすです。季節や室温によって異 なります。様子をみながら調節してください。

深型ディッシュをかぶせ、グリルに入れて、 [パンメニュー]ボタンを押して[パン焼き]を選 び、20~25分様子をみながら焼く。



取り出す

焼きあがったら市販のミトンなどをして専用グ リルディッシュを取り出し、パンをディッシュ 専用あみにのせてあら熱をとる。



お願い

- ●発酵の様子を確認するときは、市販のミトン などを使用してください。(やけどを防ぐため)
- ●必ず浅型ディッシュの底を持って取り出す。 (深型ディッシュの取っ手のみを持って取り 出すと浅型ディッシュが落下してやけど・ けがの原因)

パン作りのコツ

- ●卵なしでもできます。材料が少なくなる分、水分量●水+スキムミルクの代わりに牛乳を使用してもできます。 が減るので、水の分量を多めにして調節してくださ
- さくなります。
- バターの代わりにマーガリンを使用してもできます。 バターで作るよりあっさりとした什上がりになります。
- 焼き色が濃くなることがあるので、焼き時間を調節して ください。
- ●砂糖なしでもできます。ただし、パンのふくらみが小・●スキムミルクはだまになりやすいので、よく溶かしてく
 - ●発酵のときは必ず霧吹きをして生地の乾燥を防いでくだ

IHヒーター切タイマー(中央ヒーターで切

準備

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
 - ※なべが旧ヒーターの中央からずれた状態で加熱されると、なべの取っ手が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



お知らせ

- ●揚げ物機能、3kW機能、グリルメニュー、パンメニュー の調理に切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。ヒーターをつけると切タイマーがはじまります。
- ●IHヒーター火力「3弱」以上のとき、1時間30分より長い 設定は、ヒーターをつけたとき、自動的に1時間30分に 変更になります。
- ※1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力を下げてから設定してください。

切タイマー

ヒーターや火力、機能によって設定できる時間の 範囲が異なります。

火力ダイヤル

| 火 力 | 設定できる時間 |
|----------------|--------------|
| 「保温」、火力「1」~「2」 | 10秒~5時間まで |
| 火力[3弱]~[8] | 10秒~1時間30分まで |


●時間設定時のきざみかた

| 0~1分まで | 10秒きざみ |
|--------------|--------|
| 1~10分まで | 30秒きざみ |
| 10~30分まで | 1分きざみ |
| 30分~1時間30分まで | 5分きざみ |
| 1時間30分~5時間まで | 10分きざみ |

タイマーを設定する 27ページ)

電源 (オートオフ) 切/入 (2秒押U)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)



(火力ダイヤル)押し出す

保温 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 |

火力ランプは消灯したままです。

左右と 火カラ 青に点

左右どちらかに回し、 火カランプ1〜8を 青に点灯させる





ピッ

こ使用の前に

4



いずれかを押す

[例]火力「4」を選んだとき



■火力を調整するとき



切りイマー 押し出す

「10分」で切タイマーが はじまります。



5 切タイマー

🎞 タイマー 回して時間を合わせる



■切タイマーを取り消すとき



■調理の途中で切タイマー時間を変えるとき



切タイマー 回して変更する

■切タイマー終了後、調理を延長するとき



回して追加時間を設定する

●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。 (終了前の火力で切タイマーがはじまります)

[例] 8分に設定したとき



便利な機能

切タイマーがはじまります。



ブザーが鳴って終了


[表示例] 10~59分 1~5時間 まで(砂ま元は、まで(砂ま元

10~59分 1~5時間 まで(秒表示は まで(秒表示は しません) しません)

┗₩



7 終わったら



押し込み




「切」にする






「1秒・2秒・3秒…」と経過時間をはかることができるタイマーです。 最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。

上面操作部







●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し


「入」にする





(ピッと鳴るまで押す)

簡単タイマーがはじまります。



[表示部] 1秒~9分59秒まで: 秒単位で表示




[ブザー] 14分までは1分ごとに 🗸 ピッ

15分以降は5分ごとに ピピッピピッ 1時間(終了時) 【ピピーピピー

3 もう一度 (□



10分~1時間(最長):分単位で表示



簡単タイマーが止まります。



簡単タイマーが取り消しになります。

終わったら



「切」にする





お知らせ

50


●3kW機能、切タイマーを使っているときに、簡単タイマーは使えません。

いたずら防止/誤操作防止 (チャイルドロック) (中央ヒーターロック)







点灯するまで押す(約3秒長押し)









「切」にする

お知らせ

終わったら

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●ロック機能は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプが点灯中にロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプが点灯します。

9

便利な機能

電源(オートオフ)

集


ピークカット設定

総消費電力(5800W、4800W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定しています)


※総消費電力を4800Wに設定した場合は、高火力を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。

「ヒーターの火力・使用制限について」 9ページ





前面操作部(右)



切/入 2秒押し

「入」にする


電源(オートオフ) 切/入 2秒押し



(ピッと鳴るまで押す)

グリルの 一 押す(約3秒長押し)


焼き色/火力/温度ボタン 時間設定ボタン



゜ークカット

゜ークカット 最大電力を切替える ことができます。





スタート/停止押す(設定完了)

※ スタート/停止 押さないと設定は変更されません。

終わったら







ピーピピ

お知らせ

- ●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

|おそうじガイド

- お手入れ方法をお知らせ液晶で確認できます。
- ●確認できるおそうじ方法
- ・グリルお手入れ方法・グリルのとりはずし・グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ
- ・トッププレートのお手入れ ・吸・排気口のお手入れ
- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。

切/入 2秒押し


「入」にする






(ピッと鳴るまで押す)

グル 約3秒長押しする










グリルお手入れ方法 グリルの取りはずし グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ▶ トッププレートのお手入れ ▶ 吸・排気□のお手入れ ▶

この間に途中で ゲュー 押すと 「おそうじガイド」選択画面が 表示されます。

「おそうじガイド」選択画面が 表示されます。

再度 グル 押して見たい項目を選ぶ



押すごとに切り替わります。

→ グリルお手入れ方法 → グリルの取りはずし → … → 吸・排気口のお手入れ

グリルの 押して見たい項目を決定する


全ページが1ページずつ表示されたあと、 1ページ目が表示されます。

■ページを切り替えるとき

◀ | ▶ どちらかを押す

■「おそうじガイド」選択画面に戻るとき

■途中でやめるとき スタート/停止 押す














「切」にする





お知らせ

●調理中、チャイルドロック設定中、火力ランプが青に点灯しているときは設定できません。



●「グリルお手入れ方法」 4 画面中に スッドሎル を約3秒長押しすると「お手入れ機能」がはじまります。

お手入れ トッププレート・本体・なべ

お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない(変色の原因)

吸・排気カバー

本体から取りはずして、薄めた台 所用中性洗剤で洗う。


●洗った後は、水分を十分にふき取って から本体にセットしてください。

お願い

●吸気口・排気口にものを入れない。

※吸・排気□にものを落とした場 合は、お買上げの販売店または お近くの「三菱電機修理窓口」に ご相談ください。

●吸・排気カバー下のステンレス部 分の油汚れもこまめにお手入れし てください。



脱煙フィルター (内蔵)

脱煙フィルターは自動でクリーニングします。

※グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼き切ります。

●調理をはじめてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。 排気口から煙が出る場合は、「お手入れ」 57ページ を行ってください。

トッププレート

- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- ●かるい汚れ……… しぼったふきんでふく。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

●こびりついた汚れ… クリームタイプのクレンザー(ジフなど)

を少量つけて、丸めたラップやアルミ ホイルでくり返しかるくこすり取る。


その後、しぼったふきんで水ぶきする。

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ

せください。



ラップやアルミホイル

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)

外枠のパッキンを傷 つけない。 (キッチン内部に水が 浸入する原因)



外

枠

上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- ●かるい汚れ……しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

.....液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップを丸めてこすりとる。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ●かるい汚れ ……しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

雷源部

乾いたやわらかいふきんでふく。

当社専用天ぷらなべ

- ●かるい汚れ …………薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- **●こびりついた汚れ**…クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、ラッ プを丸めてこすり取る。
- 洗った後は水分を十分にふき取って乾燥 させてから収納してください。(さびの原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないで ください。お買上げの販売店でお買い求めください。 追加購入するとき 80ページ

専用グリルディッシュ

●こびりついた汚れ ……クリームタイプのクレンザー(ジフ など)を少量つけて、ラップを丸め てこすり取る。



- 漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。(変色の原因)
- スチールたわし、みがき粉などを使用しないでください。(傷の原因) ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポンジなどで 洗い落としてください。

- ●こげつき等を落とすときは、金属ナイフ、金属たわ し等は使用しないでください。(傷の原因)
- ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポン ジなどで洗い落としてください。
- ●洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させてから 収納してください。(さびの原因)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてく ださい。

(特に当社専用天ぷらなべの場合、汚れがこびり ついたまま使うと、油の温度制御がうまくはた らきません。)

お手入れ「グリル」

お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

1 扉を止まるまで引き出す

扉とグリルレールの 一部が下がり、受け 皿はそのままの状態 で止まります。




2 グリルあみと受け皿を取り出す ※グリルレールは


※グリルレールは、 はずれません。 ※調理後は、受け皿 内の調理物の油が こぼれないように 注意してください。



手前のツメを持ち上げて取り出す

⊋ 扉をはずす






①扉裏側にある金具 を押す

※グリルレール手前 下側から手を入れ て、はずす。




取りつけかた

扉を取りつける





①扉の上を少し奥 (本体)側に傾けな がら、左右のツメ に扉の凹部を差し 込む





②扉の上を少し手前 に傾けながら、金 具を固定する

) 受け皿とグリルあみをのせる

ツメの部分が手前になるようにする。

3 **扉を奥まで入れる**※グリルレール部を
持って、扉を入れ
ないでください。
(けがの原因)



扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール


- ◆ スポンジのナイロン面は使わない。 (取っ手・グリルあみの塗装が傷つく原因)
- ◆ たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- 扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変 形する原因)
- 受け皿に漂白剤を入れない。(受け皿のさびの原因)

[扉・グリルあみ・受け皿]

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

[グリルレール]

しぼったふきんで水ぶきする。




グリルあみの塗装を傷めないために

- ●スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は 使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのままお使いいただけますが、こびりつきやすくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取りつけかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。 ※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、 小魚)調理がうまくできません。



グリルヒーター・庫内

[グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら、お手入れ機能を行ってください。 ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・ 発火の原因となります。


お手入れ機能操作のしかた

1 受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る



●汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り 除き、受け皿はよく洗う。(発煙・発火の 原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



2 受け皿を入れ、扉を閉める ※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)

電源 (オートオフ) 切/入 (2秒押し)


「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

4 29-1/停止

スタート/停止 約3秒長押しする

ブザーが鳴ってお手入れ機能がはじまる。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。※お手入れ機能を取り消すときは、 スタート停止 押す

[庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。

5~6回使用するたびに、お手入れ機能を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡し てください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G32VS、CS-G32VNS、CS-G32VNSR CS-G32VWS、CS-G32VNWS、CS-G32VNWSR
 - ※形名は、上面操作部右側をご覧ください。
- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

クリームタイプのクレンザー(ジフ

など)を少量つけて、丸めたラップ

やアルミホイルでくり返しかるく

※使ううちに汚れてくるので、普

※なべの底面の汚れも取り除いて

ください。(トッププレートが汚

段からこまめにお手入れしてく

こすってください。 54ページ

ださい。

れる原因)

こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの

汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼き つくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

くくなります。

汚れを放っておくと、ふき取りに

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、冷 めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 39ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

くもり

使用中

「左右液晶表示部」や 「お知らせ液晶」がくもる

使用中に トッププレートがくもる 異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにもどり ます。

問題・状態

原因・理由

解決法

におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使いはじめてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、に おいがすることがあります。

しばらく使うと、においがなくな ります。そのままご使用ください。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼きはじめに酢のような においがすることがあります。

脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

調理中、音が大きく なったり、小さく なったりする 電源を切ったあとも 音がする

異常ではありません。 本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。 (運転音の大きさは、火力によってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。 また、グリル使用中に庫内温度が高いとファンが回ります。

調理中・調理後「カチッ」 といった音がする

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

グリルを止めても音が とまらない

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。 ○ページ「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする 本体から「ジジッ」 と音がする

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手に振 動を感じることがあります。異常ではありません。

グリルで調理中、「ボコット といった音がする

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

がでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。

し使用の前

機

困ったときは

59

58

Q&A

故障かな?と思ったら〈Q&A〉(つづき)

問題・状態

原因・理由

解決法

∠ ─ 夕 ─ がつかない、消えた、火力が弱い

∠ ── ダ ── がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていません か。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくださ

火力ダイヤルを押し出しただけで は、IHヒーターは加熱しません。

火力ダイヤルを回し火力ランプ を青点灯させて、火力ワンタッ チボタンを押してください。 ※火力の調節は火力ダイヤルを回 して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロック、中央ヒーター ロックをしていませんか。

チャイルドロック、中央ヒーター ロックを解除してください。 51ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が出 ていませんか。

電源が 突沸注意 加熱する前に、十分に かき混ぜてください。 店頭展示用の運転設定になってい

店頭展示デモを解除してください。 66ページ |「店頭展示デモの解除の しかた」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる または火力が

上げられない

故障かな?

Q&A)

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 9ページ 「温度過昇防止機能」

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W(または4800W)を超え ないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

9ページ「ヒーターの火力・使用制限について」

最後に操作をしてから45分がすぎ

ると、ブザーが鳴って自動的にヒー

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

ブザーが鳴り、加熱が 止まった

ターが切れます。 またはヒーターが ※ヒーターの切り忘れ防止です。 消えていた 9ページ 「切り忘れ防止機能」

ます。

もう一度ヒーターを入れて、加熱 を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、

「切タイマー」 48~49ページ を使うと便利です。

中央ヒーターが ひんぱんに消えたり、 ついたりする

最大火力「5」以外はヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。 また、ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。

中央ヒーターが 赤くならない

火力が低いときは、ヒーターが赤く見えないことがあります。ご使用時はやけどに ご注意ください。

IHヒーターで調理すると

料理のでき上がりがよくない

問題・状態

グリルで調理中、

上下どちらかの ヒーターしかついて

いない

調理に合わせて火力を調節してください。

原因・理由

ことがあります。

炒め物、焼き物… こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

<mark>24ページ</mark> 「IHヒーター調理のポイント」、「裏表紙」「IHヒーター火力のめやす」

調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えない

グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る

こげつく、こびりつく

予熱が足りないと焼きムラが出る ことがあります。

火力「4」~「6」で30秒~1分程度予 熱をしてください。

解決法

●卵焼き…火力「4」で予熱してか ら調理してください。

煮込み料理や、とろみのある料理

を加熱するときは、火力を弱くし

て、ときどき中身をかきまぜてく

※ホーローなべを使用していると

きは、特にご注意ください。具

材(大根、じゃがいも、こんにゃ

くなど)がなべ底にはりついて、

部分的にこげつくことがありま す。こげた部分が空焼きのよう

になり、なべ底のホーローがと

けてトッププレートにこびりつ き、トッププレートの傷つき・

割れ・変色の原因になります。

ださい。

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高

くなります。

調理中に扉を開けると、焼き色が 自動メニュー(姿焼き、 うすくなることがあります。 切身ひもの、小魚)で 魚を焼くとこげ目が 水分が多いものや皮が銀色で光沢 つかない(焼き色が があるものは、焼き色がつきにく

食材がグリルあみに くっつく

うすい)

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

くなります。

調理終了後、庫内に長時間調理物 を入れたままにすると庫内のにお いが移ることがあります。

焼き色がうすいときは、延長で焼 き足してください。

31ページ 「■もう少し焼き足したい

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 39ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

60

原因・理由

解決法

その他

解決法

煙が出る

グリル調理をはじめてしばらくの 間、前回の調理でヒーターについ た油が加熱されて、においや煙が 出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、お手入 れ機能でお手入れを行ってください。 57ページ「お手入れ機能操作のしかた」

グリルで調理中、煙が 前や排気口から出る

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼く と、グリル受け皿やアルミホイル にたまった油、調理くずから煙が 出たり、発火することがあります。

連続で調理物を焼くときはグリル 受け皿やアルミホイルにたまった 油、調理くずをふき取るなどして 取り除いてください。

その他

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用し てください。

なべ底が変形しているときは、な べが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべが 動く原因となります。

なべは底が変形していないものを お使いください。

電源が消えていた

故障かな?と思っ

電源のオートオフ機能がはたらきました。

調理後操作をしないで15分が過ぎると自動で電源が切れます。

※トッププレートやグリル扉が熱い間は、高温注意ランプが点灯します。

13ページ「電源オートオフ機能」

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプ、グリル 高温注意ランプが 赤く点灯している

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが 点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯 するまでに時間がかかります。

※ランプが点灯中は、トッププレートやグリル扉に触れないよう、注意してく ださい。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

IHヒーターの 火カランプが点滅して、 約1分後に消灯

使用できないなべを使っていませ んか。

使用できるなべをHLーターの中 央に正しく置いてください。

なべの位置がIHヒーターの中央か らずれていませんか。

16ページ 「使えるなべ・使えない なべ」

電源のオートオフが はたらかない

問題・状態

がはたらきません。

・エラー記号 65ページ

・「切り忘れ防止機能で停止しました」

原因・理由

・店頭展示デモ表示 66ページ

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターで アルミのなべが使える ことがある

吸気□・排気□などに 水などの液体、ものが 入ってしまった

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では 使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。 (故障ではありません)

お知らせ液晶や左右液晶表示部に以下の内容が表示されている場合は、オートオフ

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入って しまった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談く ださい。83ページ

62

近便用の前

利な機能

故障かな?と思ったら

機能

ご使用の前に

9

故障かな?と思ったら〈Q&A〉(つづき)

お知らせ液晶の表示内容から調べる -



チャイルドロックまたは中 央ヒーターロックが設定さ れており、ヒーターを使用 できません。

チャイルドロックまたは中 央ヒーターロックを解除し てください。 51ページ



加熱中、最後に操作をして から45分を過ぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止 です。

もう一度ヒーターを入れ て、加熱を再開してくださ



2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W(または 4800W)を超えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調 節します。

「9ページ」「ヒーターの火力・使用制限について」


液晶の記号の意味を調べる(๑๕೬೬)


■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。 [表示例]右IHヒーターで「U1」が表示された。



ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。





油の量が、200g未満で調理していま

高温の油を加熱していませんか。 常温の油を使用してください。

揚げ物ボタンを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまって いませんか。

油の量は、200g以上で調理してくださ

トッププレートが冷めてから揚げ物

調理をしないでください。

調理をはじめてください。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。



115

(油温度上昇がはやい)

原因

本体内部に異常が起きた、または安全 装置がはたらいた可能性があります。


解決法


本体の電源と専用ブレーカーを切り、本 体が冷えてから専用ブレーカーと電源を 入れ直してみてください。記号が表示さ れない場合は正常です。そのままお使い ください。それでも再び記号が表示され るときは使用を中止し、必ず専用ブレー カーを切って、お買上げの販売店にご連 絡ください。

74

故障かな?と思ったら〈Q&A〉(つづき)

店頭展示デモの解除のしかた





仕様

| | | CS-G32VS | CS-G32VWS | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| 形 | 名 | CS-G32VNS | CS-G32VNWS | |
| | | CS-G32VNSR | CS-G32VNWSR | |
| 電 | 源 | 単相200V(50-60Hz共用) | | |
| 消 | 費 電 力 | 5800W ※4800Wと切りかえ式 | | |
| | 右IHヒ - タ - | 2500W (3kWボタン使用時3000W) |) | |
| | 左IHヒ - タ - | 2500W (3kWボタン使用時3000W) | | |
| | 中央ヒーター | 1200W | | |
| | グリル・オーブン(シーズヒーター) | 2000W(上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W) | | |
| | 脱 煙 ヒ ー タ ー | 300W | | |
| 本 | 体大きさ | 幅598×奥行554×高さ236(mm) | 幅748×奥行554×高さ236(mm) | |
| 大グ きリ さル | 庫 内 寸 法 | 幅363×奥行296×高さ113(mm)グリ | ルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60(mm) | |
| らか | グリルあみ寸法 | 幅310×奥行245(mm) | | |
| 質 | 量(重き) | 約23kg | 約24kg | |
| 電 | 源 コード | 3.5mm² 2芯+1.25mm² 1芯 キャブタ | ノイヤケーブル | |
| 電 | 源 プ ラ グ | 2極 接地極付 250V 30A | | |

お料理のページ(レシピ集)

- ●記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。
- ●カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

D 9 B 8 0 0

さんまの塩焼き

| IHヒーターで煮る・ゆでる・蒸 | व |
|--|----------|
| 肉じゃが かれいの煮つけ ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ | 68 |
| しゅうまい 薄皮まんじゅう 茶わん蒸し | 69 |
| カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ | 70 |
| IHヒーターで焼く・炒める | |
| ビーフステーキ ハンバーグ | 70 |
| 野菜炒め 厚焼き卵 オムレツ | 71 |
| IHヒーターで揚げる | |
| 天ぷら ミックスフライ | 72 |
| 中央ヒーターで作る煮込み料理 | |
| さばのみそ煮 | |

| ぶりのつけ焼き | /4 |
|---|----|
| グリル | |
| ピザ スウィートポテト | 75 |
| 豚肉と野菜のミルフィーユ 焼きなす チキンマカロニグラタン | 76 |
| オーブン | |
| チキンの香草焼き ほうれん草のキッシュ ミートローフ | 77 |
| クリスピーカツレツ ジャンボ・アップル・マフィン ベイクドチーズケーキ | 78 |
| 焼きプリン | 79 |
| あたため | |
| 天ぷらやフライのあたため直し | 79 |

自動メニュー

計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

ひじきの煮物

別売品の焼きあみの使いかた

| | 小さじ (5mL) | 大さじ (15mL) | カップ (200mL) | | 小さじ (5mL) | 大さじ (15mL) | カップ (200mL) |
|-------------|--------------|---------------|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 水・酒・酢 | 5 | 15 | 200 | ケチャップ | 6 | 18 | 240 |
| しょうゆ・みりん・みそ | 6 | 18 | 230 | マヨネーズ | 5 | 14 | 190 |
| 食 塩 | 5 | 15 | 210 | こしょう | 3 | 8 | 100 |
| 上白糖 | 3 | 9 | 110 | からし粉 | 2 | 6 | 80 |
| 油・バター | 4 | 13 | 180 | 牛 乳 | 6 | 17 | 210 |
| 薄力粉 | 3 | 8 | 100 | 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| 強力粉 | 3 | 8 | 105 | パン粉 | 1 | 4 | 45 |
| ベーキングパウダー | 3 | 10 | 135 | 粉チーズ | 2 | 6 | 80 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 110 | ジャム | 7 | 22 | 270 |

73

66

故障かな?と思ったら〈Q&A〉

煮る・蒸す・ゆでる ®タイマーを使うと便利! → 使いかた 48~49ページ

肉じゃが 👚



| 材料(4人分)1人分約370kcal | |
|----------------------|---------------|
| 牛肉(小間切れ) 2 | 200g |
| じゃがいも(乱切りにする) | |
| にんじん(乱切りにする) | |
| 玉ねぎ(くし形に切る) | |
| しらたき(下ゆでして1、2カ所切る)/ | 小1束 |
| いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる) | 10本 |
| サラダ油大っ | きじ2 |
| / 酒 \ | |
| / 酒 しょうゆ 各大る | ≯ 1,,3 |
| | - 00 |

7k ·······カップ?

みりん

(A)

●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、に んじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。

21に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉 のアクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして火力「4」 で30分煮込む。切タイマー(途中ときどきかきまぜる。)い んげんをちらす。



| かれい(切り身) 4切 | 水カップ1 |
|---------------------|-------------|
| 酒 みりん | しょうゆ カップ1/2 |
| みりん | 砂糖適宜 |
| しょうが(うす切りにする)・・・ 1片 | |

作りかた

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、 水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②火力「4」で13分煮込みはじめる。約5分煮たら、しょうゆ、 砂糖を入れる。(切タイマー)
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

ポークカレー 🚖

材料(4人分)1人分約470kcal

| カレールー(市販品) …150g | 水カップ4 |
|-----------------------------------|---------------|
| 豚肉(小間切れ) ······200g | 塩少々 |
| にんにく(みじん切りにする) …1片 | りんごジャム適宜 |
| 玉ねぎ(くし形に切る)…中1個 にんじん(乱切りにする)1本 | ケチャップ \ タナナバン |
| にんじん(乱切りにする)・・・・・1本 | サラダ油 |
| じゃがいも(一口大に切る)・・・・中2個 | |

作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、 豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4 を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で30分煮込
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー. りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力 「3」で約10分煮込む。(**切タイマー**) (途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。



材料(4人分)1人分約250kcal

| 鶏ひき肉200g | 鶏固形スープの素2個 |
|--------------|------------|
| にんにく\み1片 | 水カップ4 |
| | ローリエ1枚 |
| 玉ねぎ 份1/2個 | オリーブ油大さじ3 |
| キャベツ ½100g | 塩 |
| ピーマン (す)各2個 | こしょう /各少々 |
| トマト / 多 /音/値 | |

[下ごしらえをする]

●トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむ く。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にん じん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひ き肉を加えてほぐしながら炒める。
- **20**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、 固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として 約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。切タイマー

しゅうまい



材料(4人分)(28個分)1人分(7個)約270kcal

| / 豚ひき肉 | 200g |
|---|---------------|
| 長ねぎ(みじん切りにする) | |
| 干ししいたけ | |
| しょうが(おろし汁) | … 小さじ1 |
| (A) ごま油 ··································· | …小さじ2 |
| しょうゆ | …大さじ1 |
| 片栗粉 | ···/小さじ2 |
| 7 11119 | |
| 〜塩 〜こしょう) | ···· 各少々 |
| t) = > 7 k | 200~ |
| むきえび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 200g |
| | |
| グリンピース | ~= |
| 水(蒸し器用) | … カップ3 |
| | |

[下ごしらえをする]

- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

[たねを作る]

作りかた

- **●ボール**に(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきまぜ、 約30分なじませる。
- 20をしゅうまいの皮で包む。(人差し指と親指で丸を作り、 その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせ 形を整え、残しておいたえびとグリンピースをのせる。) (各14個分)

[蒸す]

3蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬれ ぶきんをしいてしゅうまいを並べる。 ふたをして火力[6]で約15分蒸す。切タイマー

薄皮まんじゅう

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。



材料(4人分)〈12個分〉1個分約145kcal

[ねりあん] さらしあん ······ 100g [シロップ] . 熱湯······ 50ml 薄力粉(生地の取り扱い用) ………適宜

作りかた 〔あんを作る〕

ポイント 生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。沸騰したら 火力「3」に落として塩を加えて煮る。

28~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕

❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

[生地を作る]

- **4**(C)を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくり
- 54の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状に のばして12等分に切り分ける。
- **6**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを 包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。
- 7蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 「6」で約10分蒸す。(切タイマー)

茶わん蒸し



| 材料(4人分)1人分約120k | ccal |
|--|--------|
| 鶏ささみ肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「卵汁」 卵 |

作りかた

[蒸す]

[下ごしらえをする]

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- ◆なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと 下煮しておく。(*)

[卵汁を作る]

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。
- ●器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
- ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。 切タイマー

煮る・蒸す・ゆでる 「「切タイマーを使うと便利! → 使いかた [48~49ページ]

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

カリフラワーのマリネ



| 材料(4人分) 1人分 約30kcal | |
|-----------------------------|-------|
| カリフラワー(小房に切る) | |
| 米のとぎ汁 | |
| 塩 | |
| 〔甘酢〕 | |
| / 酢 カップ1/2 | |
| 「八平声 | ++1,2 |

唐辛子(小口切り)・・・・・・1本分 \□─リエ・・・・・・・1枚 作りかた

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力[8]で沸騰させ る。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約
- 3ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



| 5kca |
|------|
| 5kc |

| 1311(1) (33) 1) (33 11323) (CG) |
|---|
| ほうれん草(洗う)···································· |
| は J1 (ん字(ル J) 2来(300g) |
| / から |
| 1000 |
| / からし |
| (A) _恒 |
| - 1 / 塩 |
| \ 水 ······ カップ? |
| (3) |
| 作りかた |

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。ほ うれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食 べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

|焼く・炒める

ビーフステーキ

| 材料(4人分)1人分約340kcal |
|--|
| 牛ひれ肉(厚さ約2cm) ······ 4枚 |
| 塩 こしょう)各少々 |
| こしょう / サラダ沖 ······ 大さじ2 |
| |
| にんにく(スライスにする) ···································· |
| おるし大相〉 |
| 3000人似) ··································· |

〔つけ合わせ例〕

しめじのソテー、クレソン、にんじんのグラッセ お好みのつけ合わせを用意しておく。

※焼き加減はミディアム程度です。

- ①牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうを
- 2フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力[4]で 約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで 焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



材料(4人分)1人分約295kcal

| | / 合ひき肉 300g | 土ねき(みじん切りにする)・・中1値 |
|-----|-------------|---------------------------------------|
| 1 | / パン粉 カップ1 | サラダ油適量 |
| (^) | 卵1個 | |
| | ナツメグ 少々 | |
| ' | 、塩 小さじ1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | \こしょう少々 | |
| | | . " |

〔つけ合わせ例〕ミックスベジタブルのソテー、クレソン お好みのつけ合わせを用意しておく。

作りかた

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温め たら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに ●の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出 るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くよう にたたきながら小判形にする。 〔焼く〕
- 3フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温め たら❷を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返し て火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

野菜炒め



材料(4人分)1人分約145kcal 豚肉(小間切れ) ······ 100g にんにく(スライスにする) …………… 1片 にんじん(たんざく切りにする) ………1/3本 きくらげ…… 5枚 玉ねぎ(うす切りにする) …………1/2個 たけのこの水煮 50g (たんざく切りにする) キャベツ 100a (大きめのたんざく切りにする) もやし………………………1袋 ピーマン(たんざく切りにする) ………… 1個 ごま油、塩、こしょう …… 各少々 サラダ・・・・・・・・・・ 適量

作りかた

[炒める]

- 「下ごしらえをする」 ●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。
 - ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、 たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
 - ②塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

厚焼き卵



材料(4人分)1人分約125kcal

| 咖 |
|--|
| |
| / 七 |
| / 12071 |
| 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Ux7W |
| (^) 7.6/ |
| $(A) \mid \phi \cup h \rangle$ |
| 7世 大文学 100 |
| \ 1977居 / — · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| \ \frac{1}{2} |
| だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| サラダ油 |
| サフタ 油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| |

作りかた

[卵汁を作る]

- ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
- ●Hヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」 で約1分温める。
- 2おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、 奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- **3**卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側に ずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



材料(1人分)約345kcal

| <u> </u> | ••• 3個 |
|---|---------|
| 华乳, ······· 大 | |
| 1.10 | · C O Z |
| 塩 | _ \ |
| こしょう | •• 少々 |
| パター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大 | さじ1 |
| ナラダ油 | · |
| / <u>-</u> | - 1 |
| ケチャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | •• 週囯 |

作りかた

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調 えておく。
- **②**フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ 油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を流し入れ、 さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に寄せ て持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたき ながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

天ぷら



| 材料(4人分)1人分約320k | cal(天つゆを除く) |
|-------------------|--------------------------------|
| 車えび8尾 | 〔天つゆ〕 |
| ほたて貝(半分にそぎ切りにする) | /だし汁 |
| 2個 | (A) だし汁 しょうゆ … みりん 砂糖 |
| まいたけ(小房にほぐしたもの) | (A) みりん ····· |
| 4房 | (4) |
| みょうが(半分に切る)…2個 | 大根おろし |
| かぼちゃ(くし形に切ったもの) | しょうが |
| 4枚 | |
| 三つ葉(2本束にして結ぶ)…8本 | |
| 揚げ油 …800g(約900mL) | |
| 〔天ぷら衣〕 | |

薄力粉 ······130g

卯 ······1個

水 ……カップ1

[天つゆ] /だし汁 ……カップ1.5 しょうゆ50mL みりん ……大さじ1

| 大根おろし しょうが | → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---------------|--|

作りかた

[天つゆを作る]

● (A)を合わせて一煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

[衣を作る]

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えてさっ くりとまぜる。

[揚げる]

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- **②**当社専用天ぷらなべに油を入れて[揚げ物]ボタンを押 して温度を設定する。

(揚げ物温度のめやす 25ページ)

3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に 衣をつけて揚げる。

ミックスフライ



作りかた

[タルタルソースを作る]

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗 いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ❸ボールに 4と2とパセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、 レモンをしぼって味を調える。

材料(4人分)1人分約445kcal(タルタルソースを除く)

| У ШУСО |
|----------------------|
| グリーンアスパラ(半分に切る) |
| 4本 |
| じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの) |
| かぼちゃ(くし形に切ったもの) |
| |
| 塩 こしょう)各少々 |
| こしょう/ |
| 薄力粉適量 |
| 卵2個 |
| パン粉カップ3 |
| 揚げ油 …800g(約900mL) |
| レモン(くし形に切ったもの)・・・4個 |
| パセリ適量 |
| ~== |

大下えび ……8本 〔タルタルソース〕 マヨネーズ ……カップ1 ゆで卵 ………1個 **玉ねぎ ………1/4個** きゅうりのピクルス ……1本 パセリ(みじん切り)…小さじ1 レモン汁 ……1/2個分 塩(塩もみ用) ………少々

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

[調理をする]

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順に つける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」ボタンを押 して温度を設定する。 (揚げ物温度のめやす 25ページ)
- ❸設定温度になったら揚げる。

■中央ヒーターで作る

中央ヒーターで作る煮込み料理

IHヒーターで使えないアルミや銅製のなべは、中央ヒータ を使いましょう。IHヒーターに比べると調理時間は長くなり ますが、ご愛用のなべでゆっくり煮込みお料理を楽しむのも 中央ヒーターの持ち味です。



さばのみそ煮

作りかた



材料(4人分)

1人分 約265kcal さば……4切

水 (だしこんぶ) …150mL / みりん… 大さじ2 みそ…… 120g 砂糖······ 100g | 酒……… 大さじ2

- 根しょうが………1片 ●なべに水を入れ、だしこんぶを入 れて水だしを取っておく。
- ②しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りはス ライスしておく。
- ❸さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- 4中央ヒーターになべをのせ、水だしを火力「5」で 沸かす。(A)を合わせてよくねってなべに加え、火 力「4」におとし沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょうが をのせて、落としぶたをして火力「2」で約20分煮る。
- **6**皿に盛りつけ、針しょうがを添える。

ひじきの煮物



▼ 材料(4人分)

1人分 約125kcal ひじき (乾燥) ……15a 油揚げ……1/2枚 にんじん……30a 大豆 (水煮) ……70g

ごま油…大さじ1 だし汁…150mL 砂糖……大さじ2

みりん……大さじ1 しょうゆ……大さじ2

作りかた

- ●ひじきはたっぷりの水に20~ 25分つけてもどし、ざるに上 げて水気を切る。
- ②油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- 3なべにごま油を入れて、火力「4」で約1分温めたら、
- ②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がなじ んだら、(A)を加えて火力「4」で一煮立ちさせ、み りんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

中央ヒーターとIHヒーターを上手に組み合わせてみましょう

早く沸かしたいとき、水の量が多いときは、IHヒーターで使えるなべを使い、一度IHヒーターで沸騰させてから 中央ヒーターに移してじっくり煮込みましょう。

中央ヒーターで煮込み料理をしながら、手前の左右IHヒーターで手際よく調理を進めましょう。

別売品の焼きあみの使いかた

別売品の焼きあみは、中央ヒーター(ラジエントヒーター)との組み合わせで、IHヒーターではできない「あぶる」とい った遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届きこまめに焼 き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

別売品の焼きあみを購入するとき 80ページ

●調理例

• トースト

焼きあみをセットして 食パンをのせる



火 力……[2] ~[3]

様子をみながら あぶる

力……[3] 火 焼き時間……

様子をみながら

あぶりはんぺん

焼きあみをセットして

はんぺんをのせる

あぶる おもち (→フライパンでも焼けます。 24ページ) 焼きあみをセットしてもちをのせる

※粉のついているものは、十分に粉をはらってから焼 いてください。(トッププレートのこげつきの原因) 火 力…… [5]

焼き時間……様子をみて、裏表を返しながら焼く

⚠注意

調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する (高温のためにやけどの原因)

お知らせ

- ●焼きあみの上にアルミホイルを敷いてその上で調理する と、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不 足になり調理に時間がかかります。
- ●汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを 著しく汚します。それにより、トッププレートが変色す ることがあります。(機器の性能に問題はありません。)特 にしょうゆやソースが含まれているものが焼きつくと、 トッププレートが変色しますのでご注意ください。

自動メニュー

自動メニューの使いかた 30~31ページ 延長 焼き足りないとき 31ページ



| 材料(4人分)1人分約260kcal さんま | 4 |
|---------------------------|-----|
| 塩 | 少仁 |
| 大根おろし) かぼす | 各適官 |

作りかた

- **①**さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- 2グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 29ページ 「準備」)
- **③**グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、[グリルメニュー]ボタンを押して「姿焼き」を選び焼く。 延長

ぶりのつけ焼き



| 1314 (サノく)」/ 「ノヘノ」 iiiy230kCal |
|------------------------------------|
| ぶり切り身(75g)······4切 |
| / しょうゆ ·······大さじ4 酒 ······大さじ1 |
| 酒 |
| (A) みりん ······大さじ3 |
| 砂糖大さじ2 しょうが(うす切りにする)3~4枚 |
| ∖しょうが(うす切りにする)3~4枚 |
| 〔筆しょうがの甘酢漬け〕 |
| 筆しょうが4本 |
| 酢大さじ3 |
| が神 |

材料(4 从分) 1 从分約230 kcal

作りかた

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ③なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆでて、②の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- **3**グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた 29ページ 「準備」)
- ④グリルあみにぶりを並べ、「グリルメニュー」ボタンを押して「切身・ひもの」、焼色「2」を選び焼く。「延長」

グリル

ピザ



作りかた

〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。)

生地を丸くまとめる。

③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

材料(直径23cmのピザ皿1枚分) 1枚約1040kcal

| | T化X 新生U4UKCal |
|---|-------------------------------|
| | /強力粉120g |
| | ドライイースト小さじ1弱 |
| i | (予備発酵のいらないもの) |
| | (A) バター(溶かす)10g |
| Š | 砂糖小さじ1 |
| Ì | 塩小さじ1/4 |
| | \ぬるま湯(40°C) ······70mL |
| | 玉ねぎ(うす切り)1/4個 |
| | ピーマン(輪切り)1/2個 |
| | マッシュルーム(スライス)小1/2缶 |
| | ベーコン(1cm幅に切る)2枚 |
| | サラミソーセージ(うす切りにしたもの) …8枚 |
| | オリーブ(スライス)2個分 |
| | ナチュラルチーズ70g |
| Š | ピザソース(市販品)大さじ3 |
| | バター(ピザ៣にぬる) \ |
| | バター(ピザ皿にぬる) バター(ボールにぬる)各適量 |
| | /12 (/IL /VICUA 0)/ |
| | |

●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。 その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- ⑤グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、「グリルメニュー」ボタンを押して「グリル」を選び、火力「4」で6~8分焼く。「延長」
- ※ピザ皿の代わりにグリルあみの上にアルミホイルを敷いてもよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕2枚(直径14cm)「グリル」の火力「2」で8~10分 〔冷蔵〕1枚(直径26cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

スウィートポテト



材料(約12個分)

作りかた

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- ④[グリルメニュー]ボタンを押して「グリル」を選び、火力「3」で8~10分焼く。 延長 ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は調節してください。

グリル

豚肉と野菜のミルフィーユ



材料(2個分) 用意するもの

| 25人300円四万に切ったアルミルイル(2枚) |
|-------------------------|
| 豚ロース薄切り肉 12枚 |
| なす |
| ズッキー二1/2本 |
| トマト1個 |
| スライスチーズ 2枚(半分に切る) |
| 塩・こしょう 各少々 |
| 粒マスタード適量 |
| サラダ油・・・・・・・大さじ1 |
| |

作りかた

- **1**なす、ズッキーニは1cmの厚みで輪切りにし、トマトは 5mmの厚みで輪切りにする。
- ②豚肉の片面に塩、こしょうをふり、粒マスタードをぬる。
- ❸フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で温めたら、な す、ズッキーニを両面に焼き色がつくまで焼いて取り出す。
- ●1枚のアルミホイルに粒マスタードをぬった面を上にして豚 肉を2枚並べ、トマト、なす、豚肉2枚、ズッキー二、チー ズ、豚肉2枚の順で重ねる。もう1個も同じように作る。
- ⑤アルミホイルをふんわり包み、グリルあみに並べ「グ **リルメニュー**] ボタンを押して「**グリル**」を選び、 火力「3」で15~18分焼く。 延長
- ※アルミホイルがヒーターにくっつかないよう注意して ください。
- ※焼き上がった後、アルミホイルが熱くなっているので 注意してください。
- ※アルミホイルの中の水分がこぼれないように注意して 取り出してください。

焼きなす



材料(4人分)1人分約25kcal

| なす | 4本 |
|----------|----|
| かつおぶし | 宣量 |
| しょうがじょうゆ | 商量 |

作りかた

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- 2なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- **3**グリルあみに**2**をヘタを手前にして並べ、「グリルメ **ニュー**]ボタンを押して「**グリル**」を選び、火力「4」で約 15分焼く。 延長
- ◆なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを添 える。

チキンマカロニグラタン



材料(直径26cmのキッシュ**皿1枚分**)約1495kcal

| | マッシュルーム(スライス)・・・小1缶 |
|--------------------|---------------------|
| バター \各500 | 塩 こしょう)各少々 |
| 薄力粉/ | こしょう! |
| 玉ねぎ(うす切りにする) …中1個 | パン粉 \タナナバコ |
| にんにく(みじん切りにする) …1片 | パン粉 粉チーズ)各大さじ2 |
| 十孔カッノ 1.5 | バター(型にぬる)週童 |
| ローリエ1枚 | パセリ(みじん切りにする)…適宜 |
| 鶏がらスープカップ1 | サラダ油適量 |
| 鶏肉(一口大に切る) …100g | |

作りかた

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルー ムを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから 薄力粉を加えて全体にからめる。
- 32に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。ロー リエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分煮こみ、 塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。
- ④キッシュⅢにバターをぬり、⑥を入れる。パン粉、粉チー ズをふり、[**グリルメニュー**]ボタンを押して「**グリル**」を選 び、火力「3」で8~10分焼く。 延長 焼きあがったらパ セリをふる。

チキンの香草焼き

■オーブン



材料(4人分)1人分約255kcal にんにく(おろしておく)……2片 香草(ローズマリー) ………適量 サラダ油………適量

- **①**鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。塩、 こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- 2グリルあみにサラダ油をぬり ●を並べ、ローズマリーをの
- **❸[グリルメニュー**]ボタンを押して**「オーブン**」を選び、 「**250℃**」で18~22分焼く。 **延長**

ほうれん草のキッシュ



| 材料 | 料(直径26cmの= | キッシュ皿 | 1枚分) 約1795kcal | |
|-----|------------|-----------|-----------------------|----|
| クラ | ラッカー | ·····80g | ベーコン(1cm幅に切る) | 4枚 |
| | 7— | | ほうれん草 | |
| 回回 | ••••• | ·····1個 | こしょう | |
| | /卯 | 3個 | バター(型にぬる) | 適量 |
| | 牛乳 | 200mL | | |
| | 生クリーム | 100mL | | |
| (A) | モッツァレラチース | ₹·····70g | | |
| | ナハイグ | ΛĂ | | |

作りかた

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵を 加えて手でもむようにまぜる。
- これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押しつ けて固定する。
- **2**別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- ③ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさに切る。
- ④火力「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコンを炒め、 ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- 60で用意したキッシュ皿に、4を入れ、さらに2を加える。 **[グリルメニュー]**ボタンを押して**「オーブン**」を選び、 「**170℃」**で27~32分焼く。 **延長**

ミートローフ



材料(4人分)(15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)1人分約325kcal 合びき肉……300g サラダ油(型にぬる)……各適量

玉ねぎ(みじん切りにする)…中1個 /パン粉 ……カップ1 お好みのつけ合わせを用意しておく。

ミックスベジタブル・・・カップ1/2 アルミホイルで型を レーズン(細かくきざむ)・・・大さじ1 つくってもよい ケチャップ……大さじ2 ナツメグ …………少々

塩 …………小さじ1

\こしょう ………少々

作りかた

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら玉 ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をとっておく。
- ②ボールに合びき肉と ●と(A)を入れてよくねる。 粘りが出 るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたきながらま

3型にうすくサラダ油をぬり、2を入れ表面を平らにし、中央 部分を少しくぼませる。[グリルメニュー]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「220℃」で16~20分焼く。中心に串 を刺して、透明の汁が出てきたらでき上がり。 延長



材料(2枚)1枚分約340kcal

豚ロース肉 …2枚(1枚100g)厚みは7~8mm 塩・こしょう各少々 (A) パン粉・パルメザンチーズ適量

(お好みの割合で混ぜてください)

サラダ油またはオリーブオイル ……大さじ1~2

作りかた

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 20 に薄力粉、とき卵、(A)の順に衣をつけて、油を均一に
- **❸**グリルあみに並べ、「**グリルメニュー**]ボタンを押して 「**オーブン」**を選び、「**250℃**」で10~15分焼く。 **延長**

ジャンボ・アップル・マフィン




材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)8等分の1切分約205kcal 99 ·················1個 バター(溶かす) ·············50a 牛乳 ·······60a ホットケーキミックス········200g バター(型にぬる) \各適宜 りんご …………………1個 薄力粉(型にふる) / シナモン -------各少々 シュガーパウダー

作りかた

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、 とかしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ❸キッシュⅢにうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。(型から) 取り出しやすくするため)生地を入れて表面をたいらにする。
- **④[グリルメニュー]**ボタンを押して「**オーブン**」を選 び、「170℃」で20~25分焼く。 延長
- ⑤焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

ベイクドチーズケーキ



材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)8等分の1切分約385kcal

| クッキー生地〕 | 〔フィリング〕※〔焼く〕の前に作っておく |
|---------|----------------------|
| 薄力粉1009 | クリームチーズ 2009 |
| 水かさじ1 | 卵3個 |
| 卵黄1個分 | 砂糖809 |
| バター609 | 薄力粉 209 |
| | レモン汁1/2個分 |
| | レモンの皮(すりおろしたもの)…少々 |
| | 生クリーム1カップ |

作りかた

[クッキー生地を作る]

- ●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状
- 21 に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えて まぜ合わせる。
- ❸②を耐熱容器にしきつめる。

[フィリングを作る]

◆
耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。 **54**に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリー ム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

〔焼く〕※手順6~●は時間を空けずに焼く。

- **68**のクッキー生地を、[グリルメニュー]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で約7~8分焼く。
- **76**にフィリングを流し入れ、[グリルメニュー]ボタンを押 して「**オーブン**」を選び、「**180℃**」で約12~14分焼き、そ のまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。 延長
- ❸焼き上がったらあら熱をとり、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

焼きプリン

作りかた

●型にうすくバターをぬる。

〔カラメルソースを作る〕

様子をみながら加熱する。

してください。

注意してください。



②なべに、(A)を入れ、火力「4」~「5」で3~4分

手早くまぜる。すぐに型に分け入れる。

3途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて

※手順**3**で水を入れるとき、水が飛び散るので注意

※カラメルソースは大変高温になります。やけどに

|オーブン

牛乳······ 250mL

砂糖 ······ 45g バニラエッセンス ………少々 バター(型にぬるため) ……適量

(用意するもの) お湯を張るための受け皿(ステンレス製のバットで代用できます) [カラメルソース]

(A) (砂糖 ···················259 水···········大さじ1/2 水 ……大さじ1/2

[プディングを作る]

●なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。

材料(直径6.5cmのプリン型耐熱容器6個分)1個分約110kcal

- ❸ボールに卵を割りほぐし4を少しずつ入れながらよくま ぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 63の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べる。 受け皿(バット)にお湯(90℃くらい)を型の底1cmまで入 れる。[グリルメニュー]ボタンを押して「オーブン」を選び、 「180℃」で20~22分様子をみながら焼く。 延長
- ⑦グリルから取り出し、冷やす。
- ※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、 160℃で様子をみながら焼いてください。

あたため

あたための使いかた 36~37ページ

延長 あたため足りないとき 37ページ

天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、「あたため」を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンのあたため直しは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす 41ページを参考に時間を設定してください。 延長

※こげやすいので様子をみながら焼いてください。














●グリルあみ(消耗品) 品番: M26 555 349 品名: グリルあみ



●パッキン (消耗品)

品番: M26 596 054RG

品名:パッキン



●当社専用天ぷらなべ(消耗品)

品番: M26 640 340TN 品名: 天ぷらなべ



●焼きあみ(別売品) 品番:CS-YAKIAMI 品名:焼きあみ



MEMO

で使用の前に

グリル

便利な機能

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキン・当社専用天ぷらなべ・ 専用グリルディッシュは消耗品ですので、保証期間内で も有料とさせていただきます。

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。 (受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口 (右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら〈Q&A〉」「58~66ページ」にした がってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター
- 2. 形 名 CS-G32VS、CS-G32VNS、 CS-G32VNSR、CS-G32VWS、 CS-G32VNWS、CS-G32VNWSR
- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

受付時間365日24時間

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 0120-139-365 (無料) 携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

ご相談対応 平 日 平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (無料) OO. www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北 条日本 修理受付センター (03) 3424-1111 関東甲信越 FAX (03) 3424-1115 (有料) 西日本 東海・北陸・関西 修理受付センター (06) 6454-3901 中国・四国・九州 FAX (06) 6454-3900 (有料)

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

82

IHヒーター火力のめやす

火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力や時間を調節してください。

- ※火力は弊社推奨なべを使用した場合です。なべについては、カタログをご覧ください。
- ※なべの形状・材質、材料の量により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

こんなときの 火力/温度/時間は… 下のページを ご覧ください

揚げ物温度の 25 めやす

自動メニュー (姿焼き、切身ひもの、小魚)の 焼き時間・ポイント

40 グリル火力のめやす あたため時間のめやす

故障かな?と 思ったら〈Q&A〉

| 火力 ワンタッチ ボタン | | | 弱弱 | | ф | | | | 強 | 3 _{kw} |
|--------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|-----------------|
| 火力 | 保温 80℃ | 1 150W | 2 300W | 3 500W | 4 750W | 5 1000W | 6 1500W | 7 2000W | 8 2500W | 3kW 3000W |
| | | 2 20 | 弱 0W 40 | 弱 4 00W 62 | 弱 5 5W 87 | 弱 6 5W 125 | 弱 7 0W 175 | 弱 8 60W 225 | 弱 OW | 3000 |
| 温める | 保温 | | 温。 | <mark>が直し</mark> | | | | | | |
| 煮る | | | | 煮がた。 | 込み じゃが・煮魚 | | 一煮立ち | | | |
| 蒸す | | | | | | | 蒸し物 | 茶わんましゅうさ | 蒸し | |
| ゆでる | | | | | 根菜 | | | | 葉菜 | 湯沸し |
| 焼く | | | אעון. | ・厚焼き卵・ビ | | ライパン・ | 予熱 30秒~1分 | 程度 | | |
| 炒める | | | | 3 | 50秒~1分 フ・ | | 炒め野菜 | もの炒め | | |

愛情点検

長年ご使用のIIH クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

ıŀ



このような 状 症 ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のた め、専用ブレーカー を「切」にしてから必 ず販売店にご相談く ださい。

- 三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社